



187753 MADERA ROBLE

3mm 30x30 cm./11.8x11.8in. • D370

Información Técnica / Technical Information

Icono	Prueba	Norma	Resultado
-------	--------	-------	-----------

Embalaje / Packing

11.11	22	8.36	18.43	63	1.98	124.74

Usos / Uses

NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	✓	NO	NO	NO

C = CONSULTAR / CONSULT

Características



Grado de tonificación
Shade variation



Mate
Matt finish

Icono embalaje



Pieza/m2
Piece/sqm



Piezas/caja
Pieces/box



Kg/caja
Kg/box



Libras/caja
Lbs/box



Cajas/pallet
Boxes/pallet



M2/caja
sqm/box



M2/pallet
Sqm/pallet

Iconos usos



Mural extérieur
Outdoor walls



Sol extérieur
Outdoor floors



Mural intérieur
Indoor walls



Sol intérieur
Indoor floors



Sol à usage commercial
Commercial flooring



Sol chauffage au sol
Underfloor heating installation



Receveur de douche
Shower floor



Paroi de douche
Shower wall



Piscine. Mur et sol (profondeur>1,5m)
Swimming pool. Wall and floor (depth>1,5m)



Mur forte concentration de vapeur
Walls high vapor condensation areas

ATTENTION

Suivez attentivement ces instructions afin de garantir une pose correcte.

- L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
- Assurez-vous que le matériel est en parfait état avant de commencer à le poser. Vérifiez les nuances, les finitions et les dimensions car DUNE n'acceptera pas de réclamation ni de retour de matériel une fois qu'il sera posé.
- Avant chaque étape, testez sur une pièce tous les matériaux et les outils à utiliser et évaluez le résultat final de l'essai. Si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne poursuivez pas la pose et consultez notre équipe commerciale.
- Dans les espaces ouverts au public, les matériaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance du Code technique espagnol de la construction.
- Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d'expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de DUNE CERÁMICA S.L.

MOSAÏQUE – BOIS

1. PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle le revêtement va être posé doit être stable, parfaitement propre et mise à niveau. S'il existe des dénivellements supérieurs à 2 mm, utilisez des produits appropriés pour mettre à niveau la surface à recouvrir. Il est nécessaire de réparer toute fissure et imperfection, pour que le mur soit entièrement lisse. L'humidité du mur doit être inférieure à 2%.

2. MATÉRIAU DE FIXATION

Pour le choix correct du matériau de tenue, il faut tenir compte de différents facteurs tels que: le matériau de support à revêtir (plaque de plâtre, panneaux synthétiques, plâtre, bois, etc.), stabilité du support, surface à recouvrir, conditions de l'environnement, vitesse à laquelle l'exécution doit être réalisée, etc. Tous ces paramètres conditionneront le choix de l'adhésif.

Les matériaux de fixation conseillés par DUNE sont des adhésifs déjà testés dans nos installations, dans des conditions environnementales contrôlées et sur des supports rigides en brique et/ ou en béton. Pour des dispositions différentes de celles susmentionnées, nous vous conseillons de faire un essai initial et, en cas de doute, consulter DUNE ou le fournisseur de l'adhésif directement.

DUNE conseille toujours de faire un essai, au moins sur 2 pièces, avant de procéder à la pose de tout le matériau.

Vérifiez que l'adhésif choisi est apte pour le matériau à installer.

Pour TROPICANA NATURA, utilisez des adhésifs époxydiques avec des propriétés flexibles et adaptés au bois. Ne pas utiliser trop d'adhésif et suivre les instructions du fabricant de l'adhésif.



Pour les mosaïques MADERA NOGAL, MADERA ROBLE y MADERA WENGUE, utiliser du ciment colle C2.

3. POSE

Nous vous conseillons de procéder à la pose par étapes, du sol vers le plafond, en laissant un temps de séchage entre chaque étape. Étalez une couche fine d'adhésif sur la surface sur laquelle la pièce va être posée (environ 3mm) et utiliser une taloche n°3 pour réaliser les incisions.

Placez la pièce alors que l'adhésif est encore mou et avant qu'une pellicule sèche ne se forme sur la surface. Une fois posée, appuyez doucement pour obtenir une bonne adhésion et éliminez d'éventuels creux sans adhésif.

Important: pour maintenir l'uniformité des joints, assurez-vous que la distance entre les pièces soit équivalente au joint entre les carrelés. Pour les mosaïques irrégulières, nous vous conseillons de retirer et de reposer certains des carrelés de la zone d'union entre les deux grilles, de sorte à améliorer la finition de la mosaïque.

TROPICANA NATURA, doivent être conservés à une température ambiante pendant une durée d'au moins 48 heures avant la pose. Étaler l'adhésif de la même façon et utiliser un marteau en caoutchouc pour éliminer les creux qui auraient pu se former entre le support et la pièce.

MADERA NOGAL, MADERA ROBLE y MADERA WENGUE ne doivent pas être installés près de sources de chaleur, tel que derrière les radiateurs, près de sauna, fourneaux, etc.

MADERA NOGAL, MADERA ROBLE y MADERA WENGUE sont sensibles à la lumière solaire continue, qui abîme l'adhésif qui unit la plaque de bois à la base métallique. C'est pour cela qu'ils ne peuvent être ni posés en extérieur ni dans des zones exposées de

manière prolongée au soleil.

4. REJOINTAGE

Les joints doivent être propres et secs, avec une profondeur minimum de 2mm. A l'aide d'une taloche lisse, étendre la pâte de rejointage sur tous les joints. Ne laissez pas sécher le matériau restant et nettoyez-le au plus vite. Pour cela, utilisez une éponge humidifiée à l'eau avec des produits de nettoyage au PH neutre. N'utilisez jamais de produits abrasifs.

Consultez le tableau des matériaux de rejointage.

Important: La couleur du matériau utilisé influera sur l'aspect final du produit. DUNE conseille de faire un essai avant de réaliser le rejointage de toute la surface.

Le modèle TROPICANA NATURA, ne sont pas posés avec joint.

Les modèles MADERA NOGAL, MADERA ROBLE et MADERA WENGUE ont une faible résistance aux rayures. Pour avoir une finition correcte, utilisez de la pâte de rejointage à grains fins et nettoyer ce qui dépasse avec une éponge et de l'eau propre, en évitant d'appuyer trop fort. C'est lors de cette étape de pose que se forme de nombreuses rayures. Important: il est recommandé de faire un essai de rejointage sur une pièce avant de continuer.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le nettoyage quotidien peut être réalisé avec des produits de nettoyage classiques au PH neutre, sans abrasif.



Pour l'entretien de TROPICANA NATURA, nous vous conseillons d'utiliser l'imperméabilisant FILA PARQUET BASE ou HUILE DE TECK. En fonction de l'utilisation du matériel, vous devrez l'appliquer de manière plus ou moins fréquente. Important: nous vous conseillons de faire un test sur une pièce pour voir la finition.

Tabla de adhesivos / Adhesives Table			
	Cemento cola C1 C1 concrete glue	Cemento cola C2 C2 concrete glue	Adhesivo epoxidico Epozi adhesive
KERAKOLL	ESPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
MAPEI	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T

	Mortero adhesivo látex Latex adhesive mortar
LATICRETE	Mortar 211 + Laticrete 4237

Productos de tratamiento / Tratment products			
	Código Code	Descripción Description	Código PHP recomendado Recommended retail price
CRISTAL GLASS	185463	ANTI GLISS	D787
PIEDRA STONE	184507	CERA LIQUIDA PROTECTORA LIQUID PROTECTIVE WAX	D945
	184508	SELLADOR ANTIMANCHAS STAIN-PROF SEALER	D969

Tabla de pastas de rejuntar / Grouting pastes table		
	Pasta de rejuntar cementosa Cement grouting material	Pasta de rejuntar epoxi Epoxy grouting material
KERAKOLL	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
MAPEI	KERACOLOR FF	KERAPOXY
LATICRETE	LATICRETE serie 1600	-

